

## Guide utilisation sono CSMR

1.Liste du matériel.....	1
2.Description du matériel.....	2
3.Branchements enceintes et table.....	3
4.Mise en service.....	4
5.Branchement Base UHF micro sans fil.....	5
6.Synchronisation micro sans fil et base.....	6

### 1. Liste du matériel

Désignation	Nombre	Rangement	Lieu de stockage
Housse valise sur roulette	1		Local CSMR Espace Corot
Trépied enceinte	2	Housse ci dessous	
Housse trépied enceinte	1		
Enceinte	2	Housse valise	
Cordon alimentation	1	Arrière enceinte	
Câble audio enceinte	2	Arrière enceinte	
Table mixage	1	Clipsé sur arrière enceinte	
Micro filaire	1	Colisage Micro	Domicile Pdt CSMR
Cordon liaison micro grande longueur	2		
Base micro radio UHF	1		
Antennes UHF	1		
Bloc alim base UHF	1		
Cordon liaison micro petite longueur (liaison base HF)	1		
Piles LR6 -(AA)	2		
Cordon liaison audio Table mixage<=>lecteur CD	1		

## 2. Description du matériel

<p>Enceinte 1 Avec plaque dé clipsable pour rangement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordon alimentation table mixage,</li> <li>• Câbles audio enceinte</li> </ul>		
<p>Enceinte 2 Avec table mixage escamotable Tirette en haut de la table pour déverrouiller</p>		
<p>Base micro radio UHF alim 100/240V 12V 1A DC + au centre</p>		
<p>Micro sans fil</p>		

### 3. Branchements enceintes et table

Etape	Action	Illustration
1	Extraction table de mixage, cordon alimentation table mixage, câbles audio enceinte Cf §2	
2	Connecter les câbles audio enceinte (rouge et noir) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sur la table de mixage en haut à droite,</li> <li>• sur les enceintes</li> </ul> Connecter le câble d'alimentation en haut à droite Bouton Marche/Arrêt en bas à droite non enfoncé	
3	Connecter le micro filaire (en haut à gauche)	
4	Au niveau du branchement du micro, positionner le bouton MIC/Line sur MIC le trait blanc sous le bouton doit apparaître  Positionner les autres boutons verts en position median ▼ positionner le bouton "Level" (niveau) en bas sur la 2ème graduation (affinage réglage par la suite)	

## 4. Mise en service

Etape	Action	Illustration
1	Positionner le bouton rouge "Level" (Niveau du volume de sortie) sur graduation 0	 A close-up photograph of the Yamaha control panel. A finger is shown turning a red knob labeled 'LEVEL' to the '0' position. Other controls visible include 'REVERB TYPE/TIME', 'FEEDBACK SUPPRESSOR', and 'MASTER'.
2	Brancher l'alimentation sur le secteur	
3	Appuyer sur le bouton marche/Arrêt La diode verte s'allume	 A close-up photograph of the Yamaha control panel. A finger is shown pressing a power button. A red square highlights the power button. A green LED indicator light is visible above the power button.
4	Ajuster le niveau du volume de sortie avec le bouton rouge "Level" Au besoin ajuster le niveau d'entrée du micro avec le bouton "Level" associé au micro	

## 5. Branchement Base UHF micro sans fil

Etape	Action	Illustration
1	Mettre les piles dans le micro sans fil en dévissant la base. Soulever le volet du compartiment pile.	
2	Sur l'arrière de la base : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visser l'antenne UHF (à droite)</li> <li>• connecter le cordon court de liaison audio (base&lt;=&gt; table de mixage)</li> <li>• connecter l'alimentation de la base</li> </ul>	
3	Brancher l'alimentation secteur de la base	
4	Appuyer sur le bouton Power (à droite) par défaut le canal affiché est 648.850	
5	Appuyer sur le bouton "on" du micro sans fil par défaut le canal affiché est 648.850	
6	Ajuster les niveaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec le bouton "VOL" de la base,</li> <li>• le bouton "Level" au niveau d câble de liaison sur la table de mixage",</li> <li>• le bouton rouge "Level" sur la table de mixage.</li> </ul>	

## 6. Synchronisation micro sans fil et base

La base est alimentée et fonctionne

Etape	Action
1	Dévisser la base d'accès au piles du micro et positionner devant la base Faire un appui long sur le bouton ON du micro
2	Faire un appui long sur le bouton sur le bouton "Down" de la base ▼
	<i>La recherche automatique se lance</i> <i>La fréquence sélectionnée reste affichée</i>
3	Faire un appui court sur le bouton "SET" de la base

