


Les principaux points à Vérifier

Sur le PC ARES

✓ Fenêtre principale



1 - **Tableau** *Encl.* l'afficheur (PICCOLO) est connecté

Décl. l'afficheur n'est pas connecté

2 - **Configuration / Piscine** les types d'arrivée

La longueur du bassin / le nombre de couloirs

Contact : gestion des plaques et ou des poires

L'ordre des modules (harnais) et des couloirs

Test : vérifier le fonctionnement des plaques / poires / afficheur


/ Fin de course : ✓ cocher *Imprimante du PC* et mettre l'option **%D**

: ✓ cocher *Mise à jour de la table des résultats*

3 - **IF-ARES / Synchro** synchronisation de l'heure de l'ARES avec celle du PC : choisir **Directe**

(attention l'ARES est sous tension)

✓ Fenêtre Liste des courses



4 - **Afficher** → choisir *Selon l'heure*

✓ Fenêtre course



5 - **Options / Délai d'armage** bassin de 25m : **20** et **10** bassin de 50m : **40** et **17**

Sur le PC Extranat-Pocket

Natation Course / Gestion de vos Compétitions / choisir la course / Préparation de la compétition

Paramétrage

- Option de traitement : **Chrono et TV**

- Type de chronométrage : **Semi-automatique** ou **Automatique** (si plaques)

- Dossier partagé du chronométrage 1 ou Principal : **Y :**

nom du lecteur réseau ou de son raccourci

aresdb nom du dossier partagé sur **PC-ARES**