
Guide utilisation mini sono CSMR

1. Liste du matériel

Désignation	Nombre	Rangement	Lieu de stockage
Enceinte amplifiée	1		Pdt CSMR
Boîtier alimentation (3)	1	Housse	
Cordon alim 220 V (4)	1		
Cordon alim enceinte (2)	1		
Cordon liaison micro <>enceinte	1		
Micro filaire	1		
Micro UHF	1		
Piles LR6 -(AA)	2		
Télécommande			

VM= Volume micro
V= Volume de sortie
V VHF Voume micro sans fil
B VHF = Bouton mise en service micro sans fil
M = prise jack micro filaire
1 M/A= Bouton Marche/Arrêt





2. Mise en service avec micro filaire

Etape	Action
1	Mettre interrupteur (1 M/A) sur **O** Mettre bouton Volume (V) vers 0 Mettre bouton Volume micro (VM) vers 0 Brancher : cordon (2) sur enceinte et bloc alimentation (3). Cordon (4) alim sur bloc alimentation (3). Brancher côté 220 V
2	Connecter le micro filaire en M
3	Mettre interrupteur marche/Arrêt sur **I** Augmenter légèrement Volume Micro (VM) et ajuster avec Volume (V)

3. Mise en service avec micro sans fil

Etape	Action
1	Mettre interrupteur (1 M/A) sur O Mettre bouton Volume (V) vers 0 Mettre bouton Volume micro (VM) vers 0 Brancher : cordon 3 alim 2 sur enceinte et bloc alimentation. Cordon 4 alim bloc alimentation. Brancher côté 220 V
2	Insérer les deux piles AAA dans le micro filaire (Dévisser le fût du micro) appuyer sur ON
3	Mettre interrupteur Marche/Arrêt (1 M/A) sur **I** Augmenter légèrement Volume Micro (VM)
4	Pousser le bouton VHF (B VHF)  Le voyant RF s'allume Augmenter le volume micro VHF (VM VHF) et ajuster avec Volume (V)

Les deux micros peuvent être branché simultanément.

4. Mise en charge

- Réaliser l'étape 1 ci dessus
- mettre interrupteur Marche/Arrêt (1 M/A) sur **I**