

QUELQUES CONSEILS

Centrale de Détection Incendie BALTIC 512

► En Cas de Défaut : Voyant JAUNE Allumé

- Appuyer sur "Arrêt Signaux Sonores"
- Regarder le défaut en cours
- Aller voir si la cause du défaut est voyant
- Retourner a la centrale
- Appuyer sur "Réarmement"
- Taper le code niveau 2 (BBBB)

Attention !!!

Si le défaut persiste contacter votre technicien de maintenance.

► En Cas de Feu : Voyant ROUGE Allumé

- Appuyer sur "Arrêt Signaux Sonores"
- Regarder la zone en feu
- Appuyer sur (D) pour voir le point en feu (lire la dernière ligne)
- Aller constater s'il y a bien un départ de feu
- **SI Départ de Feu**

Alors

Faire Evacuer les lieux et Prévenir les Secours (par le 18 ou 112)

Sinon

Pour les **DM** (Boîtier Rouge) les **Réarmer** avec la clé blanche

Puis pour les **DA** et **DM**

Appuyer sur **Réarmement**

Taper le code niveau 2 (**BBBB**)

Attention !!!

Si les sirènes se déclenchent elles ne pourront pas être coupées pendant une période de 5 minutes.