



# ARES 21

L'ARES 21 → la boîte noire du système de chronométrage.



Brancher **TOUS** les appareils avant la mise sous tension. Idem avant de débrancher mettre le boîtier hors tension.


La connexion à l'IF-ARES se fait à l'aide d'un câble RS-232 (sur la prise PC) ou d'un adaptateur USB-RS232.

Si le programme a trouvé l'IF-ARES, il lance le module Natation et la diode rouge de l'IF-ARES commence à clignoter. Si un autre module est déjà actif sur l'IF-ARES, il vous est demandé de le mettre hors tension, puis de nouveau sous tension.


Au démarrage du logiciel si la fenêtre ci-dessous s'affiche : vérifier que le câble RS232 est bien connecté entre le boîtier et le PC.



Au démarrage le logiciel ouvre les fenêtres ci-dessous.





Si «Parcourir» faire son choix de la **Course** et de la **Réunion** à charger et cliquer sur «OK»




Dossier par défaut  
Il doit être partagé


Choisir dans la liste présente la **Série** à ouvrir et cliquer sur le bouton «Course»




**ATTENTION** si celle-ci n'est pas vide → affichage du message . . . et cliquer sur la bonne option !



Avant d'utiliser le bouton <Course> regardons les différentes options des différents onglets




A




Pour changer de course


Quitter et fermer le programme



Messages d'avertissement si une course en cours



B




Connecter l'ARES avec le tableau PICCOLO

Le tableau est déconnecté du logiciel


Pour afficher l'heure (du PC) sur le PICCOLO

C



Option non utilisée

D



1 Paramétrage selon la configuration du bassin

2 Tester la configuration : nbre lignes d'eau, plaques d'arrivées ...

3 Précision du chronométrage

4 Langue du logiciel (en **français** : ne pas changer)

5 Paramétrage des ports **COM** de liaison avec Tableau, PC ARES

6 Paramétrage du tableau : type d'afficheur, nbre de lignes ...

7 Non utilisée

8 Gestion de fin de course

9 Mise à jour ou non des records

10 Réglage de temporisation de mise en garde pendant une série

11 Utilisation **Oui** ou **Non** : option à cocher. Tps de réaction au départ

12 Gérer les records

**ATTENTION** les options 1 et 2 ne sont pas disponibles si une série est en cours !!!

1

**Configuration de la piscine**

Câblage

Arrivées(c. proche) seulement

Arrivées (HA1) à GAUCHE

Côté proche pour arrivées (défaut)

25 Longueur du bassin

6 Nombre de couloirs

Contact

☐ Sans Intermédiaires (doublage)

**Test**

Numérotation des couloirs

Module #	Couloir #
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Inv.

Numérotation par défaut

8 / 8 10 / 10 8 / 10

Entrer Annuler

### Les différents types d'arrivée

Arrivées(c. proche) et intermédiaires  
Arrivées(c. proche) seulement  
Arrivées et Doublage(HA2)

Arrivées (HA1) à GAUCHE  
Arrivées (HA1) à DROITE  
Arrivées (HA2) à GAUCHE  
Arrivées (HA2) à DROITE

Côté proche pour arrivées (défaut)  
Côté proche pour arrivées (défaut)  
Côté proche pour départs

Accessible si **Arrivée(c. proche)** et **Intermédiaire** paramétrée (si plaques de touche à chaque extrémité du bassin)  
Choisir **Côté proche pour départs** si arrivées des 2 côtés

L'ordre des modules et des couloirs  
Longueur, Nbre de couloirs

Gestion des plaques, plots de départ et ou des poires d'arrivées

**Contacts**

Arrivée (Côté proche)

☐ Plaque de touche

☐ Temps de relais

☒ Avec un plot départ

☐ Avec un bouton

☒ Bouton 1

☒ Bouton 2

☒ Bouton 3

☒ Moyenne des 2

Intermédiaire

☐ Plaque de touche

☐ Temps de relais

☒ Avec un plot départ

☐ Avec un bouton

☐ Bouton 1

☐ Bouton 2

☐ Bouton 3

☐ Moyenne des 2

Départ

☒ Système de départ (norm. fermé)

☐ Bouton (norm. ouvert)

Entrer Annuler

Si pas de plaques d'arrivée → cocher les **3 boutons** et **Moyenne des 2** pour l'arrivée → les poires sont branchées dans les fiches **rouges** (sorties 2) et **blanches** (sorties 3) des modules.

**Contacts**

Arrivée (Côté proche)

☒ **Plaque de touche**

☐ Temps de relais

☒ Avec un plot départ

☐ Avec un bouton

☐ Bouton 1

☐ Bouton 2

☐ Bouton 3

☒ Moyenne des 2

Intermédiaire

☐ Plaque de touche

☐ Temps de relais

☒ Avec un plot départ

☐ Avec un bouton

☐ Bouton 1

☐ Bouton 2

☐ Bouton 3

☐ Moyenne des 2

Départ

☒ Système de départ (norm. fermé)

☐ Bouton (norm. ouvert)

Entrer Annuler

Avec **plaques de touche** seule les boutons 2 et 3 sont accessibles.

Si **Temps de relais** (pour plot de départ) est coché → seul **Bouton 2** est accessible (pour la poire)

Utiliser la colonne **Intermédiaire** seulement si 2 jeux de plaques sont installés.

Page suivante

2

## Test de la configuration de la piscine

Si le PICCOLO est connecté

→ affichage en ligne 1 des numéros

Couloirs . 1 plaque

2 poire

3 plot de départ

Exemple : **3.1** couloir 3, plaque

**4.2** couloir 4, poire

Cette fenêtre affiche en gros caractères le numéro du couloir qui a été activé.

Les contacts (plaques de touche, plots de départ et boutons poussoir) sont également affichés.

Lorsqu'une plaque de touche à l'arrivée a été activée, les côtés de la fenêtre deviennent noirs.

Lorsqu'une plaque de touche située à l'extrémité opposée à l'arrivée (par ex. 50m) a été activée, les côtés de la fenêtre sont à moitié noirs et à moitié blancs.

Entrée couloir: permet de sélectionner le couloir à tester

Entrer '\*' pour tous les couloirs

Entrer '2 3' pour les couloirs 2 et 3

Entrée durée: permet de choisir le temps (en secondes) pendant lequel le numéro de couloir restera affiché.

Entrer '2' pour afficher un numéro pendant 2 secondes.

Entrer '0' pour empêcher que le numéro ne soit effacé avant le prochain contact.

3

Pour ajuster la précision du chronométrage ; 1/1 sec

1/10 sec

1/100 sec


1/1000 sec

4


Garder ces valeurs → n'est utilisée qu'après la 1<sup>ère</sup> installation du Logiciel, la langue par défaut étant l'**anglais**

5


Liaison de l'ARES avec ses périphériques :



L'afficheur  
Ou PICCOLO




Le PC ARES




Ces valeurs par défaut sont à conserver. A la fermeture de cette fenêtre le logiciel teste la liaison entre l'ARES et le PC ARES

⇒ Si un problème est détecté → affichage de la fenêtre suivante :




6



Choisir le type d'afficheur et le Nbre de lignes par page

Les délais d'attente entre chaque page : si le tableau a moins de lignes qu'il n'y a de couloirs  
Temps de réaction au départ: permet d'afficher le temps de réaction du départ  
l'option **Masquer le temps tournant** efface le temps tournant au tableau lorsque le 1<sup>er</sup> temps de réaction est affiché.





Case à cocher pour imprimer ou mémoriser suivant le paramètre :

avec **%D** création fichier texte dans le répertoire de travail  
avec **%D\** impression sur l'imprimante par défaut de windows  
avec **TXT** impression sur imprimante reliée au PC

Case à cocher obligatoirement pour que Les **résultats** puissent être envoyés sur l'**Extranat pocket**.

Le fait de cocher cette case même après plusieurs épreuves permet la récupération des suivantes. Pour les précédentes il est nécessaire d'y revenir et d'effectuer l'opération **<fin de course>** ou **<F11>**.

Il permet de sélectionner les actions à entreprendre lorsqu'on actionne le bouton **<Fin de course>** ou **<F11>** de la boîte de dialogue résultats.

**Remarque:** en principe, ne cocher qu'une seule case.

#### **<Envoyer sur...>:**

- Si votre ordinateur est équipé d'un navigateur Internet, le programme va l'utiliser pour générer une page de résultat (**HTML file**). Vous pouvez sélectionner si vous le souhaitez l'option de prévisualisation de la page (**HTML Preview**) ou non (**HTML**) dans le menu déroulant à droite de la case à cocher.
- Sélectionner **TXT** ou **TXT Preview** pour imprimer les résultats via le Notepad.
- Sélectionner **%D** afin de sauvegarder les impressions sur un fichier texte unique pour chaque course. Le nom du fichier obtenu sera "**seERRHH.txt**" (EEE: numéro de compétition, RR numéro de phase, HH numéro de série). Cette option permet une sauvegarde facilement exploitable pour une saisie manuelle sur le PC secrétariat quand la liaison n'est plus active entre les 2 PC.

#### **<Programme d'impression>: par défaut.**


- Les résultats sont envoyés au programme d'impression ARES, qui est relié à une interface DDE.

#### **<Imprimante IF-ARES>:**

- Les résultats sont envoyés à l'imprimante qui peut être connectée directement à l'IF-ARES.

#### **<Mise à jour table de résultats>:**

- Les résultats sont ajoutés à un fichier texte qui peut être importé dans une base de données.




Cases à cocher si utilisation des **options records**



Entrer les textes adéquates



10




Réglage de temporisation de mise en garde pendant une série

12




Si les records sont gérés

E



Pour les 2ièmes Tables les sous menus : **Editer** et **Relire**  
Pour les 5 autres le seul sous menu **Relire**


Table des records **Editer**



## Table des compétiteurs **Editer**

Tri de l'affichage possible

Edition						
Afficher selon		Chercher		Effacer		
Par Bib		Suivant				
Par nom						
Par nation						
		Nom	Prénom	Nation	Cat	Année
14865	1506540	ALAPHILIPPE	Nadine	FRA	Dam	1960
149251851	1506540	ALAPHILIPPE	Nadine	FRA	Dam	1960
149261857	1506540	ALAPHILIPPE	Nadine	FRA	Dam	1960
14722	1728110	ALOUI	Najma-Amal	FRA	Dam	2004
149481993	1728110	ALOUI	Najma-Amal	FRA	Dam	2004
14717	1122239	AUVRAY	Laurane	FRA	Dam	1997
14748	1628501	BOETE	Enora	FRA	Dam	2003
148951696	1723982	BOULANGER	Louane	FRA	Dam	2002
149151807	1723982	BOULANGER	Louane	FRA	Dam	2002
149491995	1868911	BRUNEL	Aziliz	FRA	Dam	2002
14808	1667358	CALVEZ	Clemence	FRA	Dam	2002
149321886	1667358	CALVEZ	Clemence	FRA	Dam	2002
14948	FRA050223		CERCLE DES N	FRA	Dam	20
14949	FRA050223		CERCLE DES N	FRA	Dam	20
14733	1694738	CLOIN	Charline	FRA	Dam	2003
14895	FRA050220		CLUB DE NATA	FRA	Dam	20
14898	FRA050220		CLUB DE NATA	FRA	Dam	20
14915	FRA050220		CLUB DE NATA	FRA	Dam	20
14916	FRA050220		CLUB DE NATA	FRA	Dam	20
14892	FRA050223		CN GUINGAMP	FRA	Dam	20
14893	FRA050223		CN GUINGAMP	FRA	Dam	20
14913	FRA050223		CN GUINGAMP	FRA	Dam	20
14914	FRA050223		CN GUINGAMP	FRA	Dam	20
148981716	1577025	COLLET	Jeanne	FRA	Dam	2004
149161809	1577025	COLLET	Jeanne	FRA	Dam	2004
14720	1723154	DERVAL	Mathilde	FRA	Dam	2005
149481991	1723154	DERVAL	Mathilde	FRA	Dam	2005
149481994	1588237	DERVAL	Margaux	FRA	Dam	2003
149491997	1723154	DERVAL	Mathilde	FRA	Dam	2005
149491998	1588237	DERVAL	Margaux	FRA	Dam	2003



Elle sert à définir l'heure courante de l'IF-ARES.

**ATTENTION** L'IF-ARES doit être synchronisé à chaque mise sous tension.

Si on ne le fait pas, la première impulsion de départ le synchronisera automatiquement à 0:00.


L'IF-ARES ne peut être synchronisé qu'une seule fois. S'il a déjà été synchronisé, il faut le redémarrer.

Il est important que l'IF-ARES soit réglé sur la bonne heure, car:





- Les impulsions de départ sont enregistrées en heure courante.
- Si un système de doublage est présent, les deux systèmes doivent afficher la même heure.

Source:


- **Direct:** l'IF-ARES sera synchronisé lorsqu'on appuiera sur <Prêt>  
Attention le **START** doit être prêt.
- **Start:** l'IF-ARES sera synchronisé lorsqu'une impulsion apparaîtra sur l'entrée de départ (**START**).
- **Synch:** l'IF-ARES sera synchronisé lorsqu'une impulsion apparaîtra sur l'entrée synch (**SYNC**).  
⇒ Voir page 1 la vue arrière de l'IF-ARES




H



Toutes les fenêtres sont ouvertes, le **start** est prêt (led **verte** allumée sur le boîtier speaker) et la 1<sup>ère</sup> série va pouvoir démarrer.



Boîte de dialogue **course**



Symbolisent Plots de départ - Plaques de touche - Paires manuelles

Sur ligne de titre:

- A) Indique le temps de réaction.
- B) Indique la distance du passage sur la distance totale pour chaque côté.
- C) Nombre de passages attendus pour ce côté de piscine.
- D) État de la course (départ, en cours, terminée).
- E) Affiche le délai d'armage.

Sur les autres lignes:

- A) Relais ou temps de réaction.
- B) Temps.
- C) Nombre de longueurs parcourues.
- D) État des plaques de touche (Voir Armer les lignes)
- E) Direction de nage prévue et rang.

Départ:

- F) Délai d'armage.
- G) Temps de course.
- H) Bouton de départ.

Configuration:

- I) Affiche les types de contacts pour chaque côté de piscine.

### **Sélectionner le côté actif**

Pour une configuration à deux harnais:

- Le côté actif est repéré par un fond rouge.
- Le côté actif est celui qui réagit aux actions, par exemple **<activer tous les couloirs>**.
- Le choix du côté actif se fait en cliquant avec la souris sur un côté d'un couloir quelconque, ou par le biais du menu **<Actions>** → changer de la sélection du côté **<Espace>**.

Pour une configuration à un harnais:

Il n'y a qu'un côté actif, qui est celui de l'arrivée.

### **Armage des couloirs**

Généralement, les couloirs sont automatiquement armés après le délai d'armage (modifiable par l'utilisateur), mais on peut contourner cette fonction en choisissant Armer ou Désarmer.

**Armer:** tous les couloirs sont prêts à recevoir un contact.

**Désarmer:** aucun couloir n'acceptera de contact.

**Armage AUTO:** tous les couloirs accepteront ou non un contact, en fonction du délai d'armage.

Le statut des couloirs peut être choisi

- individuellement: par les menus flottants des différents couloirs
- pour tous les couloirs: par le menu **<Actions>** du dialogue Course.
  - a) Couloir désarmé (du fait du délai d'armage).
  - b) Couloir armé (après le délai d'armage).
  - c) Couloir touché.
  - d) Couloir non utilisé.
  - e) Couloir désarmé (du fait d'actions de l'utilisateur).
  - f) Couloir armé (du fait d'actions de l'utilisateur).
  - g) Le couloir a parcouru le nombre de longueurs prévu.

### **Activer le départ**

Lorsque le dialogue **<Course>** est utilisé, le contact de départ est armé.

Le départ est désarmé lorsque le signal de départ a été reçu.

**Remarque:** pour relancer une course après un faux départ, armer le départ avec le bouton **H** ou la combinaison des touches **<Ctrl>** **<↑>** **<S>**.

44 Série 1 Dam 4x200 m NL

Actions Options Records

Armer Départ

50/800 m 16 20 s(10) 16 25/800 m

0	1	•	>>	•	1	0
0	2	•	>>	•	2	0
0	3	•	>>	•	3	0
0	4	•	>>	•	4	0
0	5	•	>>	•	5	0
0	6	•	>>	•	6	0

Actions Options Records

Prochaine série <Ctrl N>  
Prochaine course <Ctrl T>

Armer <Ctrl A>  
Armage AUTO <Ctrl Q>  
Désarmer <Ctrl W>

Passage +1 pour tous <Ctrl Ou <F5>  
Passage -1 pour tous <Ctrl Ou <F8>

Changement de la sélection du côté <Espace>

Récupère la course  
Départ manqués

44 Série 1 Dam 4x200 m NL

Actions Options Records

Paramètres...  
Délai d'armage... <Ctrl D>  
Nombre de passages...  
✓ Harnais connectés

Bassin 50m Bassin 25m

Délai d'armage

40 Normal  
17 Au départ

Entrer Annuler

Délai d'armage

20 Normal  
10 Au départ

Entrer Annuler

Options

☒ Mise en garde si pas de touche (s) 5  
Efface les temps après x sec 8  
☒ Bip à chaque touches

Entrer Annuler

1. Pendant la course: le délai d'armage doit être légèrement inférieur au temps le plus rapide qu'un nageur peut réaliser sur un aller-retour de bassin.
2. Juste après le départ: le délai d'armage doit être légèrement inférieur au temps le plus rapide qu'un nageur peut réaliser entre le départ et l'extrémité opposée du bassin.

= Nbre de Lng à nager

Harnais connectés : si <clac> affichage message

Si Oui

Attention

\*\*\*\*\* ATTENTION \*\*\*\*\*  
Voulez vous vraiment déconnecter les entrées harnais ???

Oui Non

Nbre de passages

Gauche / Droite  
16 16

Entrer Annuler

31 Série 2 Dam ...

Actions Options Records

3:30:23.5  
s : Armer Départ

50 m 1 20 s(10)

31 Série 2 Dam ...

Actions Options Records

3:31:17.0  
s : Armer Départ

50 m 1 20 s(10)

Coupe toutes les entrées des Harnais



Si faux départ → Appuyer sur **Armer Départ**

Cette procédure est à utiliser pour une remise à zéro après un test de départ

Les temps enregistrés pour cette série sont bons, la série peut être validée → faire <F11>

82 Série 1 Mes 100 m Pap.						
Fin de course   Records   Status						
100		Distance		Fin de course   !<F11>		
Rg	#	Temps	Doublage	Nom		
1	4	1:05.80	1:06.15 ( 0.35)	LEONARDI Valentin		
2	3	1:08.50	1:08.59 ( 0.09)	CIANELLI Gabriel		
3	5	1:08.72	1:08.89 ( 0.17)	DELOUVEE Edwin		
4	6	1:09.04	1:09.06 ( 0.02)	PELTZER Matthieu		

Les temps enregistrés pour cette série ne sont pas bons (ligne 5 dans l'exemple : la plaque d'arrivée n'a pas été déclenchée), une correction doit être apportée.

13 Série 1 Dam 200 m Dos						
Fin de course   Records   Status						
200		Distance		Fin de course   !<F11>		
Rg	#	Temps	Doublage	Nom		
1	4	2:42.27	2:42.49 ( 0.22)	PORRON Clara		
2	3	2:53.43	2:53.55 ( 0.12)	LUBINEAU Anaïs		
3	5	--.--	2:44.97	DUBOIS Roxanne		

Si la ligne est surlignée en rouge le temps de backup (poire) est inférieur, en bleu le temps supérieur de 0.2s du temps de plaque. Il est important de faire attention aux différences surtout si celles-ci sont négatives. Toujours faire une vérification avec le temps manuel (dépend du paramétrage du logiciel ARES21).

Pour la correction → N° ligne (5 dans l'exemple ci-dessus) et **B** (ne pas utiliser le pavé numérique mais la rangée de touches au dessus des lettres)

On obtient les  
Résultats suivants

13 Série 1 Dam 200 m Dos						
Fin de course   Records   Status						
200		Distance		Fin de course   !<F11>		
Rg	#	Temps	Doublage	Nom		
1	4	2:42.27	2:42.49 ( 0.22)	PORRON Clara		
2	5	2:44.97B	2:44.97B ( 0.00)	DUBOIS Roxanne		
3	3	2:53.43	2:53.55 ( 0.12)	LUBINEAU Anaïs		

52 Série 8 Mes 100 m NL

Fin de course Records Status

50 Distance Fin de course !<F11>

Rg	#	Temps	Doublage	T1	T2	T3	Nom	
1	8	26.46	26.55A( 0.09)	--.--	26.55	--.--	CORNILLEAU Elliott	FRA
2	5	26.62	26.63A( 0.01)	--.--	26.63	--.--	LE GALL Yann	FRA
3	4	26.81	26.90A( 0.09)	--.--	26.90	--.--	EVEN Mathias	FRA
4	2	26.83	26.96A( 0.13)	--.--	26.96	--.--	LEBLANC Arthur	FRA
5	7	27.06	27.18A( 0.12)	--.--	27.18	--.--	LAINÉ Melaine	FRA
6	3	27.16	27.32A( 0.16)	--.--	27.32	--.--	RAYMOND Augustin	FRA
7	6	27.23	27.79A( 0.56)	--.--	27.79	--.--	GARNIER Jérémy	FRA
8	1	27.40	27.65A( 0.25)	--.--	27.65	--.--	LEFAIX Enzo	FRA

Temps poire 2 (prises rouges)

Temps poire branché sur stop 3 (prises blanches)


Moyenne des temps des poires 2 et 3 : temps de doublage pris en compte si pas de temps plaque  
SI « moyenne des 2 » est coché

Temps des plaques de touche

Avant de valider la série (<F11>) et de passer à la suivante ATTENDRE la validation de l'officiel :


Si OK → <F5> série suivante ou  
<F8> épreuve suivante

Si disqualification de la ligne 8 : mettre le pointeur sur cette ligne, faire un clic suivi d'un clic droit → ouverture de la fenêtre




Pointeur et clic sur **Status** et faire son choix : le motif sera ainsi transféré sur l'Extranat Pocket quand il ira chercher les résultats de cette série.


Si lors de paramétrage de **Fin de course**, l'option **imprimante du PC** a été cochée la fenêtre ci-dessous apparaît. Il suffit de cocher la case **Disable this message** sur le 1<sup>er</sup> <F11> pour qu'elle n'apparaisse plus lors de la validation des séries suivantes.



Sur un bassin de 50m si plaques de touche à chaque extrémité du bassin et si départs toujours du même coté → prendre l'option **Côté proche pour départs**




Sinon garder l'option **Côté proche pour arrivées (défaut)**






**ATTENTION** au niveau de la batterie

faible



fort




## Si départ fait sur une mauvaise série

- **Avant la fin de la 1<sup>ère</sup> longueur** : se positionner sur la bonne série, clic sur **<Course...>** et dans la fenêtre course, clic **<Actions>** puis sur **<Départ manqués>** et choisir l'heure du départ → on retrouve la situation normale.
- **Si 1<sup>ère</sup> longueur ou plus** : SI le nbre de lng est égal ou inférieur au nbre de lng de la série à nager → on laisse toutes les lng se nager.

SI le nbre de lng est supérieur au nbre de lng de la série à nager → il faut mettre le bon nombre de longueur pour pouvoir avoir tous les temps intermédiaires et le temps de l'arrivée.

Clic sur **<Options>**



Nombre de passages...

Nbre de passages

Gauche / Droite

Entrer Annuler

Mettre le chiffre


correspondant à la bonne longueur : coté départ et coté virage (si Harnais connectés) et valider par **<Enter>**

Toutes les longueurs seront ainsi enregistrées et pourront donc être récupérées sur la bonne série.

Passé de 1 à 4 dans l'exemple

A la fin de la série faire **<F11>** pour enregistrer la série en cours.

Se positionner sur la bonne course et décocher les 2 cases



Liste des courses 18:30:47

Actions Afficher Défauts

Editer la compétition...

Connexée à

Course...

Résultats...

1: Suivre la course

2: Suivre la course

Evénements...

Liste de départ...

Compétition

R 31 Série 0001 Dam 50 m Pap.

81 Série 0002 Mes 50 m Pap.

32 Série 0003 Dam 100 m Pap.

82 Série 0004 Mes 100 m Pap.

11 Série 0005 Dam 50 m Dos

61 Série 0006 Mes 50 m Dos

12 Série 0007 Dam 100 m Dos

62 Série 0008 Mes 100 m Dos

Séries

1 2 nageurs\*\*\*

2 4 nageurs\*\*\*

3

4


5

6

7

8

9



31 Série 1 Dam ...

Actions Options Records

3:32:36.5

s : Armer Départ

50/50 4 20 s(10)

0 6

0 5



0 4

0 3

0 2

0 1

Sur la fenêtre de la course cliquer **<Actions>** puis Récupère la course



Affichage du message



valider par **<Enter>**

Mise à jour de la bonne série et de toutes ses longueurs. Reste à faire **<F11>** pour valider.

On peut passer à la suite avec **<F5>** si série suivante.

**<F8>** si nage suivante.

## Principaux raccourcis

<F11> Fin de la course en cours

<F5> Série suivante

<F8> Epreuve suivante

N° ligne <U> ligne inactive : pas de compétiteur

N° ligne <B> Prendre le temps de doublage : la plaque n'a pas réagi à la touche du compétiteur

N° ligne <F> Saisir le temps Ex. **11920** pour 1mn 19s 20c (ne saisir que les chiffres)

N° ligne <+> Augmente le nbre de passages

N° ligne <-> Diminue le nbre de passages

Pour les N° de ligne → utiliser les touches sans le verrouillage alphabétique et sans utiliser la touche <↑> ou <Shift>



<Ctrl> <Shift> s ==> pour Start

<Ctrl> <Shift> N° de ligne ==> Arrivée Inter ou Finale **Attention !** la fenêtre course doit être active




Adresse du site du constructeur matériel et logiciel

[www.swisstiming.com](http://www.swisstiming.com)

<http://megatek.fr/>

### Problèmes rencontrés, anomalies, questions diverses . . .

Que signifie ce message ?



Quel mode de Départ choisir ?

Le 1<sup>er</sup> Système de départ  
Si boîtier **STARTER**

