Le matériel



Valise Modules Harnais



Top à main (poire)



Système de départ Startime II



Système de Chronométrage ARES21



Câblage mobile HP



Haut-parleur mobile



Tableau compact PICCOLO

.19





Câblage de l'ARES 21



Connexion réseau sur PC



Voyant allumé : câble branché entre les 2 PC et connexion active



ce voyant allumé ou clignote : échange de données sur le réseau





Principe

Sur WIN-XP

Les deux ordinateurs sont connectés par l'intermédiaire d'un câble réseau Ethernet croisé, et appartiennent au même groupe de travail et ont des adresses ip compatibles. Tous les matériels et tous les câbles sont branchés avant la mise sous tension des 2 PC.



Sur le PC Ares le répertoire ARESDB doit être partagé.



nés automatiquement si votre réseau r les paramètres IP appropriés à votre	cliquer sur ce bouton
iement	3 1er groupe de chiffre identiqu
/	le dernier N° est UNIQUE
192 . 168 . 1 . 55	
255 . 255 . 255 . 0	sur TOUS les PC
DNS automatiquement	
suivante :	
Avancé	
	inés automatiquement si votre réseau r les paramètres IP appropriés à votre uement 192 : 168 : 1 : 55 255 : 255 : 255 : 0 255 : 255 : 255 : 0 3 : 255 : 255 : 255 : 255 : 0 3 : 255

Après avoir tapé le 55 de l'IP utiliser la touche <Tab> pour avoir automatiquement le Masque de sous-réseau ATTENTION après toutes modifications de l'IP, il est impératif de <u>redémarrer</u> le ou les PC.

Sur WIN-7 et suivants







Ou cette présentation :





Ou clic droit sur l'icône réseau (sur la barre des taches à gauche de l'heure) et cliquer sur Ouvrir le Centre Réseau et partage

▼ 49 Rechercher

Propriétaire

Type

- 23

Internet

Limité

Activé

Recus

130 392

Fermer

Diagnostiquer

7

00:24:11 100.0 Mbits/s - 0 X

N° de télép...

0

2

~

stion de réseau	
Connexion en utilisant :	
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC	
Configurer	
 Client pour les réseaux Microsoft Planificateur de paquets QoS Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) 	8
 Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) Pilote d'E/S du mappage de découverte de topologie d Aépondeur de découverte de topologie de la couche d 	Propriétés de Connexion au réseau local
	Connexion en utilisant :
Installer Désinstaller Propriétés	😰 Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux	Cette connexion utilise les éléments suivants : Sélectionn
intermententés	Client pour les réseaux Microsoft
OK Annuler	Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)
	Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
	 Répondeur de découverte de topologie de la couche d
	Description
	Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui

Général Configuration alternative		
Les paramètres IP peuvent être dét réseau le permet. Sinon, vous deve appropriés à votre administrateur ré	erminés automatiquement si votre z demander les paramètres IP iseau.	
Obtenir une adresse IP automa	atiquement	Non
🔘 Utiliser l'adresse IP suivante :		
Adresse IP ;	a a a	Oui
Masque de sous-réseau :	r	- Cui
Passerelle par défaut :		Propriétés de Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Ottliser l'adresse de serveur DN Serveur DNS préféré : Serveur DNS auxiliaire :	IS suivante :	Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau. Obtenir une adresse IP automatiquement Utiliser l'adresse IP suivante : Adresse IP : Masque de sous-réseau : Passerelle par défaut ;
ès avoir tapé le 20 de l [•] avoir automatiquemen	'IP utiliser la touche < Ta it le Masque de sous-ré :	b> seau Serveur DNS préféré : Serveur DNS auxiliaire : Avancé Cliquer sur OK

Vérifier l'adresse IP

Sur WIN-XP

Cliquer sur le bouton "démarrer" (en bas de l'écran à gauche) Positionner le pointeur de la souris sur



2 Accessoires



3 Cliquer sur "invite de commandes"

	Catalogue Windows	Ued32
	Configurer les programmes par défaut	🔏 Windows Messenger
	1 Nouveau document Office	Windows Movie Maker
	🙀 Ouvrir un document Office	Axel Tools
	🌯 Windows Update	Pandion
	📮 WinZip	TortoiseSVN
	Shortcut to optikey.exe	Windows Media Player
	😕 Ocs_contact	Real/NC
	Accessoires	Accessibilité
	ahead Nero	 Divertissement
	Bloodshed Dev-C++	🕨 🛅 Formation Microsoft Interactive 🔹 🔸
herve bervet	🛅 Broadcom	Ompatibilité des programmes
	Del	 Bloc-notes
	m Dell QuickSet	Calculatrice
Internet Explorer	Démarrage	 Oarnet d'adresses
Courrier électronique	m Intel PROSet Wireless	 Explorateur Windows
Microsoft Office Outlook	🛅 Java Web Start	 Invite de commandes
Visite guidée de Windows XP	🛅 Jeux	Effectue des fonctions à base de texte (ligne de la constitución de
	Microsoft Office	Commande).
Microsoft Office Excel 2003	Microsoft Outlook avec le Gestionnaire de contacts professionnels	Visite guidée de Windows XP
(UE) Ued32	Microsoft Visual C++ Toolkit 2003	 WordPad
	modem Helper	Communications
👹 Paint	m NetTerm	 Assist. Scanneur-appareil photo
Microsoft Office Word 2003	Carl Satsuki Decoder Pack	🕨 🌄 Connexion Bureau à distance
Merosole Onice Word 2005	Compared Serene Screen	🕨 🛅 Outils système 🔹 🔸
Adobe Reader 9	Conic Sonic	 Windows PowerShell
	m Tagsys	*
	m Trend Micro OfficeScan Client	F
	m Tun EMUL	۲
	Visual C++ 2005 Express Edition	•
	m WinZip	•
	💫 Assistance à distance	
rous as programmas V	Sourrier électronique	
Retirer l'ordinateu	(g) Internet Explorer	
	MSN	
都 démarrer 🔰 🚨 🙆	🖄 Outlook Express	
	PowerDVD	



Dans cette fenêtre taper la commande suivante : ping 192.168.1.20 (adresse IP de la machine distante à tester)

Dans l'exemple ci-dessus la liaison réseau est bien établie.

Pour fermer cette fenêtre : - cliquer sur la croix en haut à droite ou

- taper la commande : exit et appuyer sur la touche «Entrée»

Sur WIN-7



Touche <Windows> + <R> → Fenêtre ci-dessous → taper cmd + <Entrée>

	Entrez le nor	n d'un progr	amme, dossier, do	cument ou ressource	Internet, et
<u>D</u> uvrir :		uvnra pour v	ous		-
	4.7.				
	1	OK	Annular	Darcourir	

Taper cmd + <Entrée>



Exemple : ping 192.168.1.10 = adresse IP de la machine distante à tester

Dans cet exemple la liaison est établie

📴 Invite de commandes	×
Microsoft Windows [version 6.0.6002] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.	-
C:\Users\Herve>ping 192.168.1.20	
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.20 avec 32 octets de données : Réponse de 192.168.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination. Réponse de 192.168.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination. Réponse de 192.168.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination. Réponse de 192.168.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination. Réponse de 192.168.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination.	
Statistiques Ping pour 192.168.1.20: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),	
C:\Users\Herve>	
	-

Exemple : **ping 192.168.1.20** = adresse IP de la machine distante à tester Dans cet exemple la liaison n'est pas établie

Paramétrer le partage du dossier ARESDB sur le PC connecté à l'ARES 21









clic sur Propriétés





nouvelle fenêtre



le dossier **ARESDB** est partagé



Choisir Lecture/Ecriture et clic sur Partager

Choisir les utilisateurs pouvant ac	céder à votre dossier partag	gé		
apez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliq	uez sur la flèche pour rechercher un	utilis	ateur.	
	×	ſ	Ajouter	
Nom	Niveau d'a	utori	sation	
🎎 Groupe résidentiel 🏂 Herve	Lecture/éc Propriétair	riture e	ture 🔻	
😹 Tout le monde	Lecture 🔻	1	Lire	
			Lecture/écri	iture
			Supprimer	
		-		_

Général Partage Sécurité Versio	ns précédentes Personn	naliser	
Partage de fichiers et de dossiers e aresdb Partagé Chemin réseau : \\RLD001-059\aresdb Partager	n réseau		Le dossier est Partagé
Partage avancé Définir des autorisations personnal d'autres options de partage.	isées, créer des ressource	s partagées et définir	
Protection par mot de passe Les utilisateurs doivent posséder u cet ordinateur pour accéder aux d	n compte d'utilisateur et un ossiers partagés.	n mot de passe sur	

Clin sur Partage avancé





ces 3 cases doivent être cochées

Ares21-ExtranatPocket V1.2.docx

Connecter un lecteur réseau le sur le PC Extranat-Pocket





Paramétrer Extranat Pocket pour une utilisation avec le système automatique ou semi automatique de CHRONOMETRAGE 🗲

Liaison avec l'ARES21



Utiliser successivement les onglets ou menus suivants :

Natation Course / Gestion de vos Compétitions / choisir la course / Préparation de la compétition



Paramétrages Engagements Planification	
Options de traitement : Chrono et TV 💌	
Type de chronométrage : Semi-automatique	
Solution de chronométrage : Omega (ARES)	
Configuration du chronométrage : Principal	
Disposez vous de plots de contact ? O Oui O Non	
Dossier partagé du chronométrage 1 ou Principal : C:\aresdb1 (exemples : X:\aresdb T:\)	
Le dossier est invalide	
Encodage des fichiers ARES ? • Latin1 • Utf8	
Présence de la TV ? Oui ONon	
Valider ces paramètres	
Après validation si erreur affichage du message ci-dessus faire la modification néce Paramétrages Engagements Planification	essaire et Valider ces paramètres
Options de traitement : Chrono et TV	
Les paramètres ont été correctement enregistrés	C'est OK
Type de chronométrage : Semi-automatique	
Solution de chronométrage : Omega (ARES)	
Configuration du chronométrage : Principal	
Disposez vous de plots de contact ? 🔾 Oui 🔍 Non	
Dossier partagé du chronométrage 1 ou Principal : C:\aresdb (exemples : X: \aresdb , T: \)	Nom du dossier partagé
Encodage des fichiers ARES ? Latin1 Utf8	
Présence de la TV ? Oui ONon	
Valider ces paramètres	

Dossier partagé ok : pas ou plus de message d'erreur

Paramétrages Engagements Planification Options de traitement : Chrono et TV	😽 légende
Les paramètres ont été correctement enregistrés	Cest OK
Solution de chronométrage : Omega (ARES)	
Disposez vous de plots de contact ? Oui ONON Dossier partagé du chronométrage 1 ou Principal : z/ (exemples : X:\aresdb T:\)	
Encodage des fichiers ARES ? • Latin1 • Utf8 Présence de la TV ? • Oui • Non Valider ces paramètres	
Code du lecteur réseau vu ci-dessus	
Dossier partagé <u>\\192.168.1.2\aresdb</u> Nom du dossier partagé	

