

POSE ECUSSENS THERMOCOLLANTS

Les écussons thermocollants se posent à l'aide d'un fer à repasser sur un grand nombre de matières : Polyester, Soie, Coton, mélanges. Ils ont une excellente résistance au lavage et au nettoyage à sec. Une fois posés, ils sont posés ! Il n'y a pas de deuxième chance ! On ne peut pas les repositionner. Donc il faut s'assurer de bien les placer dès le premier coup !

LA POSE SE FAIT PAR L'ENVERS DU VÊTEMENT A MARQUER.

1. Détacher la feuille de protection
2. Positionner votre écusson sur le vêtement à l'endroit désiré
3. Retourner le vêtement de façon à pouvoir appliquer la source de chaleur au travers du vêtement à marquer.
4. Utiliser un fer à repasser à une température de 175°C pendant 15 à 20 secondes. Attention aux matières fragiles. Ne pas hésiter à réduire le temps d'application du fer si le textile du vêtement est sensible.
5. Appliquer une forte pression pendant quelques secondes.
6. Attendre 1 à 2 minutes de refroidissement avant de tester la solidité de l'ensemble.
7. Si jamais l'écusson n'est pas parfaitement collé, renouveler l'opération de chauffage.
8. Le parfait 'collage' n'est obtenu qu'après 48h de pose. Eviter de tirer sur l'écusson ou de laver le vêtement avant 48h.

Les écussons thermocollants peuvent également être fixés :

1. **Collés définitivement** : Avec une colle type néoprène
2. **Collés de façon non permanente** : Avec du scotch double face, qui peut régulièrement être changé pour conserver une bonne adhérence ou laver le vêtement, tout en laissant l'écusson intact et utilisable pendant des années.
3. **Cousus** : Il est recommandé de coudre à la lisière de la couture 'bourdon' qui fait le contour de l'écusson



POSE ECUSSENS THERMOCOLLANTS

Les écussons thermocollants se posent à l'aide d'un fer à repasser sur un grand nombre de matières : Polyester, Soie, Coton, mélanges. Ils ont une excellente résistance au lavage et au nettoyage à sec. Une fois posés, ils sont posés ! Il n'y a pas de deuxième chance ! On ne peut pas les repositionner. Donc il faut s'assurer de bien les placer dès le premier coup !

LA POSE SE FAIT PAR L'ENVERS DU VÊTEMENT A MARQUER.

9. Détacher la feuille de protection
10. Positionner votre écusson sur le vêtement à l'endroit désiré
11. Retourner le vêtement de façon à pouvoir appliquer la source de chaleur au travers du vêtement à marquer.
12. Utiliser un fer à repasser à une température de 175°C pendant 15 à 20 secondes. Attention aux matières fragiles. Ne pas hésiter à réduire le temps d'application du fer si le textile du vêtement est sensible.
13. Appliquer une forte pression pendant quelques secondes.
14. Attendre 1 à 2 minutes de refroidissement avant de tester la solidité de l'ensemble.
15. Si jamais l'écusson n'est pas parfaitement collé, renouveler l'opération de chauffage.
16. Le parfait 'collage' n'est obtenu qu'après 48h de pose. Eviter de tirer sur l'écusson ou de laver le vêtement avant 48h.

Les écussons thermocollants peuvent également être fixés :

4. **Collés définitivement** : Avec une colle type néoprène
5. **Collés de façon non permanente** : Avec du scotch double face, qui peut régulièrement être changé pour conserver une bonne adhérence ou laver le vêtement, tout en laissant l'écusson intact et utilisable pendant des années.
6. **Cousus** : Il est recommandé de coudre à la lisière de la couture 'bourdon' qui fait le contour de l'écusson

