



Hygiène et nettoyage Des micros et casques

HS 2/ MKE 2/ KA 100

Câble

- Nettoyez le câble uniquement avec un chiffon légèrement humide et de l'eau distillée
- N'utilisez pas de solvants tels que l'isopropanol car ils endommagent la surface



Capsule

- Nettoyez la capsule avec un chiffon doux et sec uniquement

HSP 2/ HSP 4


Câble

- Nettoyez le câble uniquement avec un chiffon légèrement humide et de l'eau distillée
- N'utilisez pas de solvants tels que l'isopropanol car ils endommagent la surface



Grille de bonnette (HSP 4 uniquement)

- Après avoir retiré la bonnette grille de la capsule .Nettoyez la grille avec une brosse à poils ou une brosse à dents et de l'isopropanol (puis laissez-la sécher pendant 1 heure)



Connexion entre le câble et le bras micro

- Mouiller une petite brosse avec de l'isopropanol
- Brossez soigneusement la fiche et la prise
- Rincer la fiche et la prise avec de l'isopropanol
- Sécher la fiche et la prise avec un chiffon doux



Capsule

- Nettoyez la capsule avec un chiffon doux et sec uniquement

EAR SET 1 EAR SET 4


Câble (Seulement EAR SET version Lemo) -

- Nettoyez le câble avec un chiffon ou une brosse à poils fins et de l'isopropanol



Capuchons de réponse en fréquences

- Après avoir enlevé le capuchon de la capsule, utilisez une brosse à poils fins et de l'isopropanol puis laissez sécher 1 heure



Grille de bonnette (EAR SET 4 uniquement)

- Voir HSP 4

Connexion entre le câble et le bras micro (EAR SET 1 et EAR SET 4)

- voir HSP 2 / HSP 4

Capsule(EAR SET 1)

- Retirez le capuchon de réponse en fréquence de la capsule du microphone
- Baignez la capsule du microphone dans de l'eau distillée
- Suspendez le microphone pour le laisser sécher pendant environ 12 heures(La tête du microphone doit pointer vers le bas)





Hygiène et nettoyage Des micros et casques

MKE 1

Câble

- Nettoyez le câble uniquement avec un chiffon légèrement humide et de l'eau distillée
- N'utilisez pas de solvants tels que l'isopropanol car ils endommagent la surface



Capsule

- voir EAR SET 1

MICROS MAIN FILAIRE ET HF

Corps

- Nettoyez le corps uniquement avec un chiffon doux et légèrement humide
- Utilisez uniquement de l'eau claire ou légèrement savonneuse, mais pas de produits de nettoyage ou de solvants



Bonnette grille métallique

- Dévissez la bonnette grille et sortez la mousse anti pop
- Utilisez soit :
 - un chiffon légèrement humide en commençant par l'intérieure puis l'extérieure.
 - une brosse à dent avec de l'eau claire ou légèrement savonneuse (rincer après)
 - une cuve à ultrasons

Mousse anti pop

- Nettoyer à l'eau légèrement savonneuse, savon doux disponible dans le commerce et bien rincer (idéalement dans un appareil de nettoyage à ultrasons)
- Remettre en place une fois bien sec

BONNETTE ANTI VENT MOUSSE

- Nettoyer à l'eau légèrement savonneuse, savon doux disponible dans le commerce et bien rincer (idéalement dans un appareil de nettoyage à ultrasons)

CASQUES

